～電動ネイルケアセット取扱説明書～

《部品の説明》

① ヘッド差込み穴　② ON/OFF ボタン
③ ヘッドアダプター　④ 本体乾電池アダプター
⑤ ソフトヘッド：ネイル研磨・つや出しに使用できます。キューティクルの回復、美しい爪の伸長に。
⑥ 円錐ヘッド：ネイルの角・キューティクルのお手入れに使用できます。
⑦ 円筒ヘッド：ネイルの凸凹、厚い部分を滑らかにお手入れできます。
⑧ フラットヘッド：ネイルを滑らかに、まっすぐなエッジに仕上げることができます。
⑨ ダイヤモンドヘッド：デッドスキン・角質などのお手入れに使用できます。
⑩ ダイヤモンド球型ヘッド：ネイル内部お手入れに使用できます。
⑪ ダイヤモンドディスクヘッド：ネイル内部お手入れに使用できます。
⑫ ストーンヘッド：ネイルの仕上げに使用できます。
⑬ ダイヤモンドヘッド（大）：おおまかにネイルを研磨できます。
⑭ ブラシヘッド：ほこり・削りかすなどを取り除く際に使用できます。ケアクリーム・オイルなどを塗る前にご使用ください。



図

《乾電池の入れ方》

ヘッドアダプター（図番号③）を本体乾電池アダプター（図番号④）から外します。アダプター本体裏に印がありますので軽く回してください。本体乾電池アダプターに単三乾電池（別売）を２本、＋部分が上にくるように入れてください。ヘッドアダプター（図番号③）を本体乾電池アダプター（図番号④）の上にはめ、下に押しながら、印を合わせるように軽く回してください。この時、しっかり印が合うように確認してください。
正しくはまっていない場合、動かない可能性がありますのでお気をつけください。

《ご使用方法》

正しく乾電池を入れた後、ご希望のネイルケアヘッドをヘッドアダプター（図番号③）に装着します。この時、ヘッド差し込み穴（図番号①）にご希望のネイルケアヘッドを差し込んでください。この時、しっかりと差し込まれている事を確認してください。ネイルケアヘッドを差し込む際は、手を傷つけないようにご注意ください。
ON/OFF ボタン（図番号②）を押すとモーターが作動し、ボタンを離すとモーターが止まります。ご使用の際、お手入れ中に摩擦により若干の匂いが発生する場合があります。

《使用上のご注意》

※お手入れの際は、皮膚などに当たらないように十分ご注意ください
※ご使用の際、削りすぎには注意してください
※ネイル以外の部分には絶対に使用しないでください。けがの原因になります
※ヘッドを装着する際には、手を傷つけないように十分ご注意ください
※ヘッド部分をお子様が飲み込まないように、保管には十分ご注意ください
※ご使用後はお子様の手の届かない場所に保管してください
※ご使用後は乾電池を抜いてください
※家庭用ですので、業務用には使用しないでください
※本体を水で濡れた手で使用しないでください
※電源は単三乾電池２本使用（本体に含まれていません）

《電動ネイルケアセット使用順序》

1 ⑪でツメの長さ、形を整えます。

2 小指等の特に肥厚したツメの表面、周囲の堅い角質・甘皮を⑨で処理します。

3 ⑥⑦でツメ表面の汚れ・甘皮を取り、凹凸を滑らかにします。（ツメの大きさに合わせてお使い下さい。）
※親指等とくに肥厚・凹凸が激しい方は⑥⑦の前に⑫を使用するとスムーズです。ツメの薄い方は⑫の使用はお控えください。

4 ⑤でツメの表面を更になめらかにします。

5 ⑩を押しつけすぎないように注意しながらツメの両脇（ネイルウォール）の角質を除去します。

6 ⑩でツメのコーナー圧迫による角質を除去します。

7 ⑩⑫は指や指とツメの間の硬い角質を除去します。
※硬すぎない場合は⑥⑦をお使い下さい。

8 ⑧⑬でツメやそのまわりの角質などその他の部位を全体的に滑らかに仕上げます。

9 ⑭でツメ、ツメ周りの粉をきれいにします。

■スペック：横約16.5ｃｍ×厚さ約3ｃｍ
■重量：約93ｇ（電池装着時）
■材質：本体：ＡＢＳ樹脂、ヘッド各種軸：ステンレススチール
■生産国：中国